



MONTAGE HANDLEIDING



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



INSTALLATION GUIDE



GEBRAUCHSANLEITUNG

HIPPO SAFETY FENCE®



THE FENCE RECOMMENDED BY

KARIN DONCKERS
OLYMPIC RIDER

www.hipposafetyfence.com



1. Asegúrese de que las primeras, últimas y esquinas estén bien ajustadas y no se puedan mover. No exceda los 3 metros entre las publicaciones.
2. Cierre los soportes con un martillo y deslícelos sobre la cinta (figura 2).
3. Fije la cinta al primer poste con 4 tornillos (use arandelas) y envuelva la cinta una o dos veces alrededor de la publicación. Si necesita realizar una reparación (imagen 7b), simplemente desenrolle el exceso de cinta, una los dos extremos y asegúrelos con el conector de cinta.
4. Desenrede la cinta y atornille los soportes a la altura deseada. Use tornillos 60X6mm.
5. En las esquinas, use el soporte de la esquina. Este soporte también se usa para hacer divisiones (5b).
6. Al final de la cinta de 100 m, atornille el trinquete al poste de tensión. Use un trinquete a un máximo de 100 m. Coloque la cinta en el trinquete y tire con la mano (6a). Un rollo de 100 metros se extenderá por aprox. 1 metro. Luego tense dos veces y corte la cinta (6b). Tensión unas veces más con el trinquete (6c). Cuando se levanta durante los días más fríos, puede ser necesario tensar aún más la cinta el primer día soleado. También hay una opción para usar solo 1 trinquete para tensar todas las cintas. En esta situación, coloca el trinquete en la parte posterior de la publicación (6d).
7. En las arboledas, arriba y abajo, del soporte tiene la opción de colocar un cable eléctrico galvanizado (7a) o un cable eléctrico delgado (esta última opción es muy segura ya que se rompe fácilmente). La cinta Hippo Safety Fence tiene un punto de rotura de + -300kg. Reparación muy rápida cuando la cinta está rota (7b).